

Handleiding instellingen TV zenders

Hieronder een algemene beschrijving hoe er zenders gezocht kunnen worden op de televisie. Vanwege de grote diversiteit aan merken kunnen genoemde zaken niet van toepassing zijn of anders genoemd worden. Uiteraard hopen wij dat het vinden van de zenders lukt met behulp van onderstaande informatie.

Zenders Zoeken in het algemeen:

- Verwijder de smartcard uit de cammodule
- Zender zoeken op de Televisie (TV moet DVB-C geschikt zijn)
 - Ga naar menu
 - Ga naar instellingen
 - Ga naar Antenne of Kabelinstellingen of Zenders zoeken
 - Volg vanaf hier de stappen in het menu
 - Nederland
 - of Duitsland/België indien Nederland niet functioneert
 - Kies voor DVB-C
 - Selecteer “Ziggo” of “andere”
 - Zoek alleen Digitale Zenders
- Als het goed is moet de televisie nu gaan zoeken. Het kan zijn dat de televisie 5 tot 10 minuten aan het zoeken is om de zenders te vinden. Na het zoeken bevestigen zodat de zenders opgeslagen worden.
- In sommige gevallen vraagt de televisie om onderstaande waarden:
 - Frequentie 306000 KHZ
 - Network ID 5555
 - Symbolrate 6875 KS/s
 - Modulatie 256 QAM